

Bruksanvisning - En-knappsradion

(Ny modell fr.o.m. feb. 2026)

Du kan också se en film på www.joyandcare.com eller här:

<https://www.youtube.com/watch?v=z7NThHTIFNA>

1) I höger fack på baksidan av radion, hittar du elledningen och de två inställningsknapparna. Sätt elledningen i radion och i en väggkontakt.



2) Ta bort frontpanelen.



3) Sätt på knapparna: en för volym och en för inställning av radiokanal.



4) Starta radion genom att trycka på knappen på ovansidan.

5) Inställ önskad kanal och volym och ta bort knapparna igen.

6) Sätt på frontpanelet igen och lägg knapparna i facket på baksidan. (Obs, denna nya modell använder inte utbytbara batterier, men ett uppladningsbart, internt batteri.)

Färdigt!