

Manual till Koto, FM-och DAB-radio

Viktigt: Ladda radion i 24 timer innan du inställer den.

Drift

För att slå på radion, tryck på den svarta knappen. Radion startar då på den senast spelade kanalen.

Kanalen väljs genom att trycka på knapparna 1-3 och volymen styrs genom att vrida på den stora, runda knappen.



Knapparna för att ställa in radion är dolda och visas genom att skjuta locket åt sidan. Kom ihåg att sätta tillbaka locket efter att inställningen är klar

De fyra knapparna fungerar så här:

- MENY – återgår alltid till huvudmenyn
- UPP
- NED
- ENTER – väljer menyalternativet du är på.

Inställning för första gången

Första gången du använder KOTO öppnas den med ett meddelande. Tryck på menyknappen för att fortsätta.

Menyknapparna är:

- <Språk>
- <Ställ in klockan>
- <Ställ in DAB>
- <Ställ in FM>
- <Bluetooth>
- <Avsluta inställningen>

SPRÅK

För att välja ditt språk, använd UPP- och NER-knapparna tills du hittar "språk". Tryck på ENTER-knappen. Använd UPP och NER tills du hittar rätt språk och tryck på ENTER.

Tryck på MENU för att återgå till MENY.

Tryck UPP eller NER tills du hittar "ställ in klockan" tryck ENTER. Alternativen är nu

- <24-timmars> (den tidsform vi använder i Sverige)
- <12 timmars>

Tryck på "ställ in tid". Tryck UPP/NER och sedan ENTER. Upprepa för att ställa in datum.

Tryck på MENU för att återgå till MENY

Inställ kanalerna

Se till att antennen är uppe. Tryck på antingen "set DAB" eller "set FM". Välj mellan de två alternativen.

- <Fullständig skanning>
- <Manuell inställning>

"Full scan" kommer att söka efter alla tillgängliga kanaler. Genom att trycka på ENTER-knappen startar du sökningen.

När sökningen är klar, ser du en lista över tillgängliga radiostationer. Du kan använda pilarna för att gå igenom dem och trycka på enter på den kanal du vill höra.

När du har valt kanalen kan du trycka och hålla in antingen 1, 2 eller 3 för att spara kanalen. Du upprepar processen för att spara på de andra knapparna.

FM

Om du vill ställa in FM, upprepar du samma process som för DAB-inställningen.