

Knappar till
förinställda
radiokanaler

Namnge de för-
inställda kanalerna

ON-knapp

Klassisk
Nyheter
Rock
Min musik

Volymkontroll

OFF-knapp

VOLUME

Knapp till musik
från USB-sticka

Högtalare

Välj stationer här eller
inställ här för att
blanda musiken på USB-
sticken

Display

Antenn

Nollställ radion

USB-sticka här till
egen musik

Till hörlurar

DC-kontakt
för adapter

Växla mellan
DAB och FM

Bläddra
mellan
stationerna

Plats för batterierna

