



Du är alltid välkommen att kontakta oss,
om du har synpunkter eller frågor om din Dintido!



www.dintido.com
0045 20 56 17 66
info@dintido.com

SE-02-2017



Kom godt i gang

Hantera din Dintido med försiktighet. Den består av känslig elektronik. Placera den på en plats där den står säkert och inte för varmt - inte nära ett värmeelement eller i direkt solljus.

Skärmen skyddas av en plastfilm.
Ta bort filmen innan du börjar använda Dintido.

Slå på

1. Sät ledningen i en väggkontakt. Tryck på knappen på undersidan av Dintido tills den startar (ca 5 sekunder).



2. Vänta tills den här bilden visas:



3. Välj språk genom att trycka på flaggan. Dintido är nu klar att användas!

Stäng av

Dintido kan stängas av om du vill. Tryck på starta/stäng av-knappen tills den stänger av. Dintido sparar tidsinställningen i flera veckor, även om den är avstängd.

Inställningar

1. Tryck på fältet du vill ändra, till exempel minuter. Fältet kommer nu att markeras.
2. Efter ca. 10 sekunder kommer två pilar att visas. Justera med pilarna. Du kan ställa in veckodag, timmar, minuter, datum och år.



Bra att veta

- När Dintido används, måste alltid vara ansluten till ett vägguttag. Om den inte är ansluten till ett vägguttag, blir skärmen svart för att spara ström. Om skärmen har blivit svart, tryck kort på strömbrytaren för att starta den.
- Dintido håller själv reda på sommar- och vintertid, och anpassar sig på ett skottår.
- Du kan enkelt byta mellan svarta och vita bakgrunder. Bara tryck på någonstans på skärmen där det inte finns någon text.
- Dintido innehåller ett batteri och måste sorteras som elektroniskt avfall vid bortskaffande.